

## КОРЕШОК ПАМЯТКИ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Город(село) \_\_\_\_\_

Гражданин (ка) \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Отчество: \_\_\_\_\_

в т.ч. члены семьи,  
проживающие по адресу:

ул. \_\_\_\_\_

Д. \_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_

**Ознакомлены с памяткой**

### О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Всего ознакомлено \_\_\_\_\_ человек

Памятку получил (ФИО, подпись)

Классный руководитель (ФИО, подпись)

### Социальная категория:

- неблагополучная семья
- многодетная семья
- благополучная семья

**В жилье установлен автономный дымовой пожарный извещатель.**



# ПАМЯТКА БУДЬ ГОТОВ: ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Холодное время года - напряженная пора для пожарной охраны. Именно в этот период увеличивается количество пожаров из-за печей, электрообогревателей неосторожного обращения с огнем. Чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, подготовьтесь к зиме заранее, приведите в соответствие печное отопление, электрооборудование и соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности в быту.



## Меры безопасности при эксплуатации электрооборудования

- замените оголенные и ветхие электрические провода;
- не допускайте эксплуатацию электроустановочных изделий с повреждениями;
- не оборачивайте лампы накаливания горючими материалами, не эксплуатируйте электросветильники со снятыми колпаками (рассеивателями);
- не допускайте эксплуатацию электронагревательных приборов без устройств тепловой защиты и неисправности терморегуляторов;
- не допускайте использование самодельных электронагревательных приборов;
- не допускайте применение некалиброванных плавких вставок «жучков» в электрощите;
- не оставляйте без присмотра включенными электрическую сеть электроприборы, в том числе в режиме ожидания (за исключением случаев, предусмотренных инструкцией заводов - изготовителей);
- не допускайте включение нескольких электрических приборов большой мощности (холодильник, электрический чайник, микроволновая печь и т.д.) в одну розетку;
- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами, соответствующими по своим характеристикам применяемым электропотребителям;



### Таблица сечений кабеля электропроводки из меди и алюминия при силе тока 220 и 380 В

Открытая проводка						Сечение кабеля кв.мм
Медь			Алюминий			
Ток, А	Мощность, кВт		Ток, А	Мощность, кВт		
	220 В	380 В		220 В	380 В	
11	2,4					0,5
15	3,3					0,75
17	3,7	6,4				1,0
23	5,0	8,7				1,5
26	5,7	9,8	21	4,6	7,9	2,0
30	6,6	11	24	5,2	9,1	2,5



### Способы соединения проводов




Колпачки для изоляции соединений проводов

## ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

### НЕОБХОДИМО:

- перед началом отопительного сезона необходимо отремонтировать печи;
- перед началом отопительного сезона, а также в период сезона обеспечить очистку дымохода от сажи не реже 1 раза в 3 месяца;
- при установке временных металлических и других печей заводского изготовления в жилых домах должны выполняться инструкции предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления;
- при эксплуатации металлических печей заводского изготовления оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия - изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.


### МОНТАЖ КИРПИЧНОЙ ПЕЧИ (вид сбоку)



### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности;
- эксплуатировать печи без соответствующих норм противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, а также при наличии прогаров и повреждений.

### МОНТАЖ КИРПИЧНОЙ ПЕЧИ (вид сверху)



## Социальная категория:

- неблагополучная семья
- многодетная семья
- одиноко проживающие граждане
- благополучная семья

## Дополнительно:

### ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

- Немедленно сообщите об этом по телефону 01 (101 с мобильного) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщите свою фамилию);
- Примите посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

